

GARMIN.

nüLink!™ 1695 snabbstartshandbok



01102436

Om enheten

VARNING

Läs guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet.



①	Strömknapp
②	microSD™-kortplats
③	Mikrofon
④	Micro-USB-kontakt

Använda huvudmenyn



- Tryck på ① när du vill hitta en destination.
- Tryck på ② om du vill visa kartan.
- Tryck på ③ om du vill ringa ett samtal när du är ansluten till en kompatibel mobiltelefon.

Se www.garmin.com/bluetooth för mer information.

- Tryck på ④ om du vill justera volymen.
- Tryck på ⑤ om du vill använda verktyg för t.ex. inställningar, hjälp och väder.

Om verktygsfältet på huvudmenyn

Ikon	Beskrivning
	GPS-signalstatus. Håll knappen nedtryckt om du vill visa satellitinformation.
	Status för Bluetooth®-teknik (visas när du är ansluten till en kompatibel enhet). Tryck här om du vill ändra Bluetooth-inställningar.
	Indikator för transportläge. Tryck här om du vill välja ett transportläge.
	Aktuell tid. Tryck här för att ändra tidsinställningarna.
	Aktuell temperatur. Tryck här om du vill visa väderinformation.
	nüLink!- signalstatus för tjänster.
	Batteristatus.

Konfigurera enheten

När du använder enheten första gången slutför du de här uppgifterna.

1. Montera enheten ([sidan 3](#)).
2. Ladda enheten ([sidan 4](#)).
3. Hämta satellitinformation ([sidan 5](#)).

Montera enheten

VARNING

Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att minska risken för skador på person eller produkt som orsakas av att batteriet utsätts för extrem värme ska du ta bort enheten från bilen när du går ut eller förvara den skyddad från direkt solljus.

MEDDELANDE

Innan du monterar enheten läser du i guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* för information om lagar som gäller för montering på vindruta.

1. Ta bort plasthöljet från sugkoppsfästet ①.
2. Placera sugkoppsfästet ① på vindrutan.
3. För spaken bakåt mot vindrutan.
4. Anslut 12 volts strömkabel för fordon ③ till vaggans baksida.
5. Sätt fast vaggan ② på sugkoppsfästet.



6. Anslut den andra änden av fordonets strömkabel ③ till en strömkontakt i fordonet.
7. Placera underkanten av enheten i vaggan ②.
8. Luta enheten bakåt tills den fastnar.



Ladda enheten

Ladda enheten i minst 4 timmar innan du använder den med batteriet.

Enheten kan strömförsörjas på tre sätt.

- Anslut 12 volts strömkabel för fordon till fästet medan enheten är ansluten till fästet.

- Anslut USB-kabeln.
- Anslut en nätadapter (finns som tillbehör till vissa enhetsmodeller).

Söka satelliter

Innan du kan navigera med enheten måste du hämta satellitinformation.

1. Starta enheten.
2. Om nödvändigt går du utomhus till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.

Det kan ta några minuter innan den hittar satellitsignalerna.

Om Intressanta platser

De detaljerade kartorna i enheten innehåller miljontals intressanta platser, t.ex. restauranger, hotell och automatiska tjänster.

Söka efter en intressant plats efter kategori

1. På huvudmenyn trycker du på **Vart?** > **Intressant plats**.
2. Tryck på en kategori.
3. Om det behövs trycker du på en underkategori.

TIPS: Om du vill begränsa sökningen trycker du på **Q**, anger text och trycker på **Klar**.

En lista över objekt i närheten av din aktuella plats visas.

4. Tryck på ett objekt.

Söka efter en plats i ett annat område

Tryck på **Vart?** > **☰** > **Nära**.

Söka efter en intressant plats genom att bokstavera namnet

1. På huvudmenyn trycker du på **Vart?** > **Intressant plats** > **Lokal sökning**.

Lokal sökning kanske inte är tillgängligt i alla områden eller länder.

2. Ange hela eller en del av namnet.
3. Tryck på **Klar**.
4. Tryck på ett alternativ.
 - Tryck på ett resultat från lokal sökning.
 - Tryck på fliken **Garmin** om du vill söka i Garmin-kartdata på enheten.
5. Tryck på ett objekt.

Följa din rutt

Din rutt är markerad med en magentafärgad linje. Medan du kör

vägleder enheten dig till destinationen via röststoppmaningar, pilar på kartan och anvisningar överst på kartan. Om du avviker från den ursprungliga rutten beräknar enheten om rutten.



- Tryck här ① om du vill visa nästa sväng eller korsning.
- Tryck här ② om du vill visa svänglistan.
- Tryck här ③ om du vill zooma in eller ut.
- Tryck här ④ om du vill gå tillbaka till huvudmenyn.
- Tryck här ⑤ om du vill ändra datafältet.

- Tryck här ⑥ om du vill visa information om aktuell plats.
- Tryck här ⑦ och dra kartan om du vill visa ett annat område på kartan.
- Tryck här ⑧ om du vill visa sidan för trippinformation.
- Tryck här ⑨ om du vill rapportera en säkerhetskamera.

Lägga till punkter i aktiv rutt

1. När du navigerar längs en rutt trycker du på ➡ för att återgå till huvudmenyn.
2. Tryck på **Vart?**.
3. Tryck på en kategori.
4. Om det behövs trycker du på en underkategori.
5. Tryck på ett mål.
6. Tryck på **Kör!**.
7. Tryck på **Lägg till i aktuell rutt** om du vill lägga till den nya destinationen som ett delmål.

Ändra destination för den aktiva rutten

1. När du navigerar längs en rutt trycker du på ➡ för att återgå till huvudmenyn.
2. Tryck på **Vart?**.
3. Sök efter platsen.
4. Tryck på **Kör!**.
5. Tryck på **Starta ny rutt**.

Göra en avstickare

När du navigerar längs en rutt kan du använda avstickare till att undvika hinder framför dig, t.ex. byggplatser.

1. När du navigerar längs en rutt trycker du på ➡ för att återgå till huvudmenyn.
2. Tryck på **Avstickare** (eller **Räkna om** i fotgängarläge).

Om den rutt du för närvarande använder är det enda rimliga alternativet kan det hända att enheten inte beräknar någon omväg.

Stoppa rutten

1. När du navigerar längs en rutt trycker du på ➡ för att återgå till huvudmenyn.
2. Tryck på **Stoppa**.

Om nüLink!™-tjänster

nüLink!- tjänsterna kanske inte är tillgängliga i alla områden eller länder.

Enheten inkluderar ett grundläggande nüLink!- abonnemang, som aktiveras när du slår på enheten för första gången. nüLink!- tjänster så att du kan ta emot aktuell information om väder, bränslepriser, flygtider och mycket mer.

Om du vill använda de här funktionerna måste du ha en aktuell nüLink! abonnemang och enheten måste ta emot en nüLink!- signal.

Om du vill ha mer information om nüLink!- tjänster, tryck på **Verktyg** >

Hjälp eller se *nüLink! 1695 användarhandbok* på www.garmin.com.

Köpa flera nüLink!- tjänster

Tryck på **Verktyg** > **nüLink!™-butik** om du vill köpa ytterligare premiuminnehåll.

Söka efter lokala affärer

Lokal sökning kanske inte är tillgängligt i alla områden eller länder.

Du kan söka efter den senaste informationen om lokala företag. Förutom att du kan söka genom att ange namnet på en plats kan du söka efter en specifik platskategori, till exempel en hårfrisör eller ett konstgalleri.

1. På huvudmenyn trycker du på **Vart?** > **Intressant plats** > **Lokal sökning**.
2. Ange hela eller en del av namnet.
3. Tryck på **Klar**.

- Tryck på ett alternativ.
 - Tryck på ett resultat från lokal sökning.
 - Tryck på fliken **Garmin** om du vill söka i Garmin-kartdata på enheten.
- Tryck på ett objekt.

Söka efter en destination med hjälp av telefonbokslistningar


Telefonbokslistningar kanske inte finns tillgängliga i alla områden eller länder.

- På huvudmenyn trycker du på **Vart? > Vita sidor**.
- Tryck på ett alternativ:
 - Tryck på **Efter namn** om du vill söka efter en listning med hjälp av för- och efternamn.
 - Tryck på **Efter telefonnummer** om du vill söka efter en listning med hjälp av ett telefonnummer.

- Ange ett namn eller ett telefonnummer.
- Tryck på **Klar**.
- Tryck på en listning i sökresultatet, om det behövs.
- Tryck på ett alternativ.


Söka efter bränslepriser

Bränslepriser kanske inte är tillgängliga i alla områden eller länder.

- På huvudmenyn trycker du på **Vart? > Bränslepriser**.
- Tryck här  > **Bränsletyp**.
- Tryck på en bränsletyp.
- Tryck på **Spara**.
En lista över bränslepriser på bensinstationer i närheten visas.
- Tryck på en bensinstation.
- Tryck på ett alternativ.


Söka efter filmtider

Filmtider kanske inte är tillgängliga i alla områden eller länder.

1. På huvudmenyn trycker du på **Vart? > Filmtider**.
2. Tryck här  > **Välj dag**.
3. Tryck på en kommande dag.
4. Tryck på **Sök efter filmtitel** eller **Sök efter biograf**.
5. Tryck på en filmtitel eller en biograf.
6. Tryck på ett alternativ.

Söka efter lokala evenemang

Information om lokala evenemang kanske inte är tillgängligt i alla områden eller länder.

1. På huvudmenyn trycker du på **Vart? > Lokala evenemang**.
2. Tryck här  > **Välj dag**.
3. Tryck på en kategori.


4. Tryck på ett evenemang.
5. Tryck på ett alternativ.

Om trafik

MEDDELANDE

Fartbegränsningsikonen är endast avsedd som information och ersätter inte förarens ansvar att följa hastighetsbegränsningar och hela tiden köra på ett säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar som du kan få genom att inte följa alla gällande trafiklagar och skyltar.

Trafikinformation kanske inte är tillgängligt i alla områden eller länder.

När du tar emot trafikinformation visas en trafikikon i det övre vänstra hörnet på kartsidan. Trafikikonen () ändrar färg för att visa trafikförhållandena på den rutt eller väg som du för tillfället kör på.

Om det finns trafik på din väg visar trafikikonen hur mycket extra tid som har lagts till på din rutt på grund av trafiken. Fördröjningstiden ingår redan i din beräknade ankomsttid.

Använda väderinformation

VARNING

Den väderinformation som tillhandahålls via den här produkten kan råka ut för avbrott, innehålla fel eller gammal information och du ska följaktligen inte lita helt på den. Använd alltid sunt förnuft när du kör eller navigerar och kontrollera alternativa källor till väderinformation innan du fattar beslut som påverkar säkerheten. Du godkänner att du är personligen ansvarig för användning av väderinformationen och alla dina beslut vad gäller att köra eller navigera.


Väderinformation kanske inte är tillgängligt i alla områden eller länder.


1. Tryck på **Verktyg > Väder**.
Väderdata för aktuell plats visas.
2. Välj ett alternativ för att visa vädret:
 - Tryck på en dag i prognosen om du vill visa väderinformationen för den dagen.
 - Tryck på **Aktuell plats** om du vill ändra aktuell plats.
 - Tryck på **Aktuell plats > Lägg till stad** om du vill visa väderinformation för en annan plats.
 - Tryck på **☰ > Favoritstäder** om du vill visa en lista över de städer du har lagt till.

Använda väderradar

Du kan visa en väderkarta som visar nederbörd (om det finns någon) nära en plats.

Tjänsten för väderradar är valfri. Mer information om inköp av nüLink!-abonnemang, se *nüLink! 1695 Användarhandbok*.

1. Tryck på **Verktyg > Väder**.
2. Tryck på  **> Väderradar**.

TIPS: Ikonen för väderradar  kan visas längst upp till höger på kartsidan.

Om Handsfree-funktioner

Om du vill använda handsfree-funktionerna måste du para ihop telefonen och enheten. Mer information finns på www.garmin.com/bluetooth.

Para ihop telefonen

Innan du kan para ihop och ansluta måste telefonen och enheten vara påslagna och finnas inom 10 m (33 fot) avstånd från varandra.

1. Aktivera Bluetooth-komponenten på telefonen.
2. På enheten trycker du på **Verktyg > Inställningar > Bluetooth > Bluetooth**.
3. Tryck på **Aktiverad > Spara**.

4. Tryck på **Lägg till telefon > OK**.
5. Välj din telefon.
6. Tryck på **OK**.
7. Ange Bluetooth-PIN-koden (**1234**) för enheten i din mobiltelefon.

Ringa ett nummer

Innan du kan ringa med enheten måste du para ihop telefonen och enheten.

1. Tryck på **Telefon > Ring**.
2. Ange numret.
3. Tryck på **Ring**.

Ta emot ett samtal

När du får ett samtal öppnas fönstret för inkommande samtal.

- Tryck på **Svara** om du vill svara.
- Tryck på **Ignorera** om du vill ignorera samtalet.

Återställa enheten

Du kan återställa enheten om den slutar fungera.

Håll **strömknappen** nedtryckt i 10 sekunder.

Aktivera Garmin Lock™

Om du glömmet din PIN-kod och säkerhetsplats måste du skicka in enheten till Garmin för att få den upplåst. Du måste också skicka med en giltig produktregistrering eller ett giltigt inköpskvitto.

1. Gå till din säkerhetsplats.
Kontrollera att enheten tar emot satellitsignaler.
2. Tryck på **Verktyg > Inställningar > System > Garmin Lock > Lås enheten**.
3. Välj **Aktiverad** och tryck på **Spara**.
4. Ange en fyrsiffrig PIN-kod.
5. Tryck på **Klar**.

Registrera enheten

Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår online-registrering redan i dag.

- Besök <http://my.garmin.com>.
- Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.

nüMaps Guarantee™

För att få en gratis kartuppdatering (om tillgängligt) registrerar du din enhet på <http://my.garmin.com> inom 60 dagar efter att ha hämtat satelliter och börjat använda enheten. Om du registrerar över telefon eller väntar längre än 60 dagar efter att du börjat hämta satelliter är du inte längre berättigad till den kostnadsfria kartuppdateringen. Mer information finns på www.garmin.com/numaps.

Uppdatera programvaran

1. Anslut enheten till datorn med micro-USB-kabeln.
Menyn AutoPlay öppnas.
2. Välj ett alternativ:
 - Om du använder en dator dubbelklickar du på ▲ för att öppna webbsidan myGarmin Agent.
 - Om du sitter vid en Mac®-dator går du till www.garmin.com/agent.

Om menyn AutoPlay inte öppnas går du till www.garmin.com/agent.

3. Följ instruktionerna på skärmen.
När du har installerat myGarmin Agent uppmanas du att öppna Hem när du ansluter enheten till datorn.

Hem kontrollerar enhetens aktuella program och tillhandahåller ytterligare

information om enheten.

Mer information

Du hittar mer information om produkten på Garmins webbplats.

- Gå till www.garmin.com.
- Gå till www.garmin.com/learningcenter.

Kontakta Garmins produktsupport

Kontakta Garmins produktsupport om du har frågor om produkten:

- I USA går du till www.garmin.com/support eller kontaktar Garmin USA per telefon på (913) 397.8200 eller (800) 800.1020. I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. via telefon på 0808 2380000.

- I Europa går du till www.garmin.com/support och klickar på **Contact Support** för att få lokal support.

Garmin® och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. Garmin Lock™, myGarmin Agent™, nüLink!™ och nüMaps Guarantee™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd. Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad. microSD™ är ett varumärke som tillhör SanDisk eller dess dotterbolag. Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc., i USA och andra länder.

De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata)
under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på
Garmins webbplats på www.garmin.com.



© 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com