



# nüvi® 1300.serien snabbstartshandbok



för användning med dessa nüvi-modeller:  
1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390

© 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag  
190-01050-59 Rev. A

Maj 2009

Tryckt i Taiwan

## Titta närmare på nüvi-enheten



I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av produkten och annat.

*Strömknapp:*  
Tryck för att sätta på/stänga av nüvi-enheten.



## Använda huvudmenyn



- 1 GPS-signalstyrka.
- 2 Status för Bluetooth®-teknik.
- 3 Tryck för att välja användningsläge.
- 4 Aktuell tid. Tryck här för att ändra tidsinställningarna.
- 5 Batteristatus.
- 6 Tryck här om du vill söka efter ett mål.
- 7 Tryck här om du vill visa kartan.
- 8 Tryck här om du vill ringa ett samtal när du är ansluten till en **kompatibel mobiltelefon**.
- 9 Tryck här om du vill justera volymen.
- 10 Tryck här om du vill använda verktyg, t.ex. inställningar och Hjälp.

## Konfigurera nüvi-enheten

Innan du monterar nüvi-enheten läs du i guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* för information om lagar som gäller för montering på vindruta.

### Montera nüvi-enheten


1. Ta bort plasthöljet från sugkoppsfästet.  
Placera sugkoppsfästet på vindrutan.
2. För spaken bakåt mot vindrutan.
3. Sätt fast vaggan på sugkoppsfästet.
4. Anslut strömkabeln för fordon på nüvi-enhetens baksida.
5. Anslut den andra änden av strömkabeln till en strömkontakt i bilen. Om enheten är ansluten och fordonet är igång startar enheten automatiskt. Följ instruktionerna på skärmen.
6. Placera underkanten av enheten i vaggan.
7. Luta nüvi-enheten bakåt tills den fastnar.
8. Om du använder en trafikmottagare i Europa ansluter du den externa antennen till trafikmottagaren och fäster den ordentligt på vindrutan med sugfästena. (Trafikmottagare medföljer vissa paket.)



**WARNING!** Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra att skador uppstår ska enheten tas med från bilen när du går ut eller skyddas från direkt solljus.



## Söka satelliter

1. Gå utomhus till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.
2. Sätt på nüvi-enheten.

Det kan ta några minuter innan den hittar satellitsignalerna. Staplarna  anger styrkan på mottagningen. När minst en av staplarna är grön har nüvi-enheten hämtat satellitsignaler.

## Använda strömknappen

Tryck snabbt på **strömknappen** för att visa ytterligare alternativ:

- Tryck på  och  för att justera skärmens ljusstyrka.
- Tryck på **Lås skärm** för att förhindra oavsiktliga skärmtryckningar. Bakgrundsbelysningen tonas ned när du läser nüvi-enhetens skärm.
- Tryck på **Stäng av** för att stänga av nüvi-enheten. Du kan även stänga av nüvi-enheten genom att hålla ned **strömknappen** i 2 sekunder.

## Återställa nüvi-enheten

Om nüvi-enheten slutar fungera återställer du den genom att hålla **strömknappen** nedtryckt i 10 sekunder.

## Söka efter intressanta platser

1. Tryck på **Vart?** > **Intressant plats**.
2. Välj en kategori och en underkategori.
3. Välj ett mål och tryck på **Kör!**.
4. Om nödvändigt så trycker du på **Start** för att navigera efter ruten.

Om du vill ange bokstäver som finns i namnet trycker du på **Vart?** > **Intressant plats** > **Stava namnet**.

Om du vill söka efter en plats i ett annat område trycker du på **Vart?** > **Nära**.

## Följa din rutt

Din rutt är markerad med en magentafärgad linje. Medan du kör vägleder nūvi dig till destinationen via röstuppmaningar, pilar på kartan och anvisningar överst på kartan. Om du avviker från den ursprungliga rutten beräknar nūvi-enheten om rutten.

Tryck på och dra kartan om du vill visa ett annat område av kartan.

En hastighetsbegränsningsikon kan visas om du kör på huvudvägar.






- 1 Tryck för att visa sidan med nästa sväng eller sidan för visning av korsningar (om tillgängligt).

- 2 Tryck här om du vill visa sidan Svänglista.
- 3 Tryck här om du vill visa sidan Var är jag?.
- 4 Tips: Tryck på och för att zooma in och ut.
- 5 Tryck för att gå tillbaka till huvudmenyn.
- 6 Tryck här för att visa färddatorn.
- 7 Tryck för att visa ett annat datafält.

## Lägga till ett stopp

1. När du navigerar längs en rutt trycker du på > **Vart?**.
2. Sök efter det extra stoppet.
3. Tryck på **Kör!**.
4. Tryck på **Lägg in som delmål** om du vill lägga till det här stoppet före slutmålet.

## Ta en omväg

1. När du navigerar längs en rutt trycker du på .
2. Tryck på  eller .


## Använda FM TMC- trafikfunktionen



**OBS!** Garmin ansvarar inte för riktigheten i trafikinformationen.

FM-TMC-trafikmottagaren medföljer vissa nüvi-paket.

Trafikinformationsmottagaren och enheten måste vara inom dataräckhåll för en FM-station som sänder ut TMC-data för att den ska kunna tas emot. Du behöver inte aktivera prenumerationen som medföljer med din FM-trafikmottagare. Prenumerationen aktiveras automatiskt när nüvi-enheten tar emot satellitsignaler samtidigt som trafiksignalerna tas emot från leverantören av betaltjänsten. På [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic) eller [www.garmin.com](http://www.garmin.com) finns mer information.

Om en allvarlig trafikfördröjning inträffar på ruten medan du navigerar beräknas ruten automatiskt om. Trafikikonen  ändrar färg för att visa trafikförhållandena på den rutt eller väg som du för tillfället kör på.



**OBS!** Uppvärmda vindrutor (med metalltrådar) kan försämra trafikinformationsmottagarens prestanda.

## Visa reklam (endast Nordamerika)

Om nüvi-paketet innehåller en trafikmottagare kan du få platsrelevant reklam och kuponger.

Tryck på reklamen som visas på skärmen för mer information.



**WARNING!** Försök inte skriva ned kupongkoder medan du kör.

## Använda handsfree-funktionerna


Trådlös Bluetooth-teknik är tillgänglig på vissa nüvi-modeller.

Om du vill använda handsfree-funktionerna måste du para ihop telefonen och nüvi-enheten. För att kunna paras ihop och anslutas måste enheten och nüvi-enheten vara påslagna och nära varandra.

### Para ihop telefonen

1. Aktivera Bluetooth-komponenten på telefonen.
2. På nüvi-enheten trycker du på **Verktyg > Inställningar > Bluetooth**.
3. Tryck på knappen nedanför **Bluetooth**, och tryck sedan på **Till > OK**.
4. Tryck på **Lägg till enhet > OK**.
5. Välj telefonen och tryck sedan på **OK**.
6. Skriv Bluetooth-PIN-koden (**1234**) för nüvi-enheten på din mobiltelefon.

## Ringa ett nummer

1. Välj **Telefon > Ring**.
2. Ange numret och tryck sedan på **Ring**.
3. Om du vill avsluta samtalet välj  **> Lägg på**.

## Svara på ett samtal

När du får ett samtal öppnas fönstret för inkommande samtal.

- Tryck på **Svara** om du vill svara.
- Tryck på **Ignorera** om du inte vill ta samtalet och du vill att telefonen ska sluta ringa.

## Ladda nüvi-enheten

- Anslut strömkabeln för fordon.
- Anslut USB-kabeln (medföljer i vissa paket).
- Anslut en nätadapter (valfritt tillbehör).

## Säkerhet för nüvi-enheten

1. Se till att du är på din säkerhetsplats och att nüvi-enheten tar emot satellitsignaler.
2. Tryck på **Verktyg > Inställningar > Säkerhet**.
3. Tryck på knappen nedanför **Garmin Lock**.
4. Ange en fyrsiffrig PIN-kod.
5. Tryck på **Välj**.



**OBS!** Om du glömmet din personliga kod och säkerhetsplats måste du skicka in nüvi-enheten till Garmin för att få den upplåst. Du måste också skicka med en giltig produktregistrering eller ett giltigt inköpskvitto.

## nüMaps Guarantee™

För att få en gratis kartuppdatering (om tillgängligt) registrerar du din nüvi på <http://my.garmin.com> inom 60 dagar efter att ha hämtat satelliter och börjat använda den. Om du registrerar över telefon eller väntar längre än 60 dagar, är du inte längre berättigad till den kostnadsfria kartuppdateringen.

## Mer information

Om du vill ha mer information om nüvi-enheten väljer du **Verktyg > Hjälp**. Hämta den senaste versionen av användarhandboken på [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Mer information om tillbehör finns på <http://buy.garmin.com> eller hos din Garmin-återförsäljare.

Garmin®, Garmins logotyp och nüvi® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. Garmin Lock™ och nüMaps Guarantee™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd. Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad. microSD™ är ett varumärke som tillhör SanDisk eller dess dotterbolag.

