

GARMIN®

# nüvi® 1690 snabbstartshandbok



0110229

## Titta närmare på nüvi-enheten



I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av produkten och annat.



## Använda huvudmenyn



- 1 Tryck här om du vill söka efter ett mål.
- 2 Tryck här om du vill visa kartan.
- 3 Tryck här om du vill ringa ett samtal när du är ansluten till en [kompatibel mobiltelefon](#).
- 4 Tryck här om du vill justera volymen.
- 5 Tryck här om du vill använda verktyg för t.ex. inställningar, hjälp och väder.

## Använda verktygsfältet på huvudmenyn



- 1 GPS-signalstatus. Håll knappen nedtryckt om du vill visa satellitinformation.
- 2 Status för Bluetooth®-teknik. Tryck här om du vill ändra Bluetooth-inställningar.
- 3 Indikator för användningsläge. Tryck här för att välja användningsläge.
- 4 Aktuell tid. Tryck här för att ändra tidsinställningarna.
- 5 Aktuell temperatur. Håll knappen nedtryckt om du vill visa väderinformation.
- 6 nūLink!- tjänstens signalstatus.
- 7 Batteristatus.

## Konfigurera nüvi-enheten

Innan du monterar nüvi-enheten läser du i guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* för att få information om lagar som gäller för montering på vindruta.

### Montera nüvi-enheten

1. Ta bort plasthöljet från sugkoppsfästet. Placera sugkoppsfästet på vindrutan.
2. För spaken bakåt mot vindrutan.
3. Sätt fast vaggan på sugkoppsfästet.
4. Anslut bilströmkabeln på baksidan av vaggan.




5. Anslut den andra änden av strömkabeln till en strömkontakt i bilen.
6. Placera underkanten av nüvi-enheten i vaggan.
7. Luta nüvi-enheten bakåt tills den fastnar. Om enheten är ansluten och fordonet är igång startar enheten automatiskt. Följ instruktionerna på skärmen.



**WARNING!** Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra att skador uppstår ska enheten tas med från bilen när du går ut eller skyddas från direkt solljus.

## Söka satelliter

1. Gå utomhus till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.
2. Sätt på nüvi-enheten.

Det kan ta några minuter innan den hittar satellitsignalerna. Satellitikonerna  visar signalstatus. När minst en av linjerna är grön har nüvi-enheten hämtat satellitsignaler.

## Söka efter intressanta platser

1. Tryck på **Vart?** > **Intressant plats**.
2. Välj en kategori och en underkategori.
3. Välj ett mål och tryck på **Kör!**
4. Om nödvändigt så trycker du på **Start** för att navigera efter rutten.

Om du vill ange bokstäver som finns i namnet trycker du på **Vart?** > **Intressant plats** > **Stava namnet**.

Om du vill söka efter en plats i ett annat område trycker du på **Vart?** > **Nära**.

## Följa din rutt

Din rutt är markerad med en magentafärgad linje. Medan du kör vägleder nüvi dig till destinationen via röstuppmänningar, pilar på kartan och anvisningar överst på kartan. Om du avviker från den ursprungliga rutten beräknar nüvi-enheten om rutten.

Tryck på och dra kartan om du vill visa ett annat område av kartan. En hastighetsbegränsningsikon kan visas om du kör på huvudvägar.



- 1 Tryck här för att visa sidan med nästa sväng eller sidan för trafikplats.
- 2 Tryck här för att visa svänglistan.
- 3 Tryck på och för att zooma in och ut.
- 4 Tryck här för att gå tillbaka till huvudmenyn.
- 5 Tryck här för att visa färddatorn.
- 6 Tryck här om du vill visa sidan Var är jag?.
- 7 Tryck här om du vill ändra datafältet.

## Lägga till ett stopp

1. När du navigerar längs en rutt trycker du på > **Vart?**.
2. Sök efter det extra stoppet.
3. Tryck på **Kör!**.
4. Tryck på **Lägg in som delmål** om du vill lägga till det här stoppet före slutmålet.

## Ta en omväg

1. När du navigerar längs en rutt trycker du på .
2. Tryck på **Omväg** eller **Räkna om**.

## Använda nüLink!-tjänsten

nüvi-enheten levereras med ett abonnemang på nüLink!- tjänsten, så att du kan ta emot aktuell information om väder, bränslepriser, flygtider och mycket mer.

Om du vill ha mer information om nüLink!- tjänsten trycker du på **Verktyg** > **Hjälp** eller läser *användarhandboken för nüvi 1690* på [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

**OBS!** Det kan hända att du inte kan ta emot aktuella data om du befinner dig på en avsides belägen plats.

**OBS!** Inte tillgänglig på alla platser.

## Söka efter en destination med Google™ Local

**OBS!** Inte tillgängligt på alla platser.

Med hjälp av Google Local-sökning kan du söka efter den senaste platsinformationen.

Förutom att du kan söka genom att ange namnet på en plats kan du söka efter en specifik platskategori, till exempel en hårfrisör eller ett konstgalleri.


1. Tryck på **Vart?** > **Google Local**.
2. Välj en kategori.
3. Välj en underkategori.
4. Välj en destination.
5. Tryck på **Kör!**.

## Använda trafikinformation

**OBS!** Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt.

**OBS!** Inte tillgängligt på alla platser.

Du kan ta emot trafikinformation via nüLink!- tjänstabonnementet. Enheten måste ta emot signal från nüLink!-tjänsten för att det ska gå att ta emot trafikinformation.

Trafikikonen  ändrar färg för att visa trafikförhållandena på den rutt eller väg som du för tillfället kör på. Om en allvarlig trafikfördröjning inträffar på rutten medan du navigerar beräknas rutten automatiskt om.


## Använda handsfree-funktionerna

Om du vill använda handsfree-funktionerna måste du para ihop telefonen och nüvi-enheten. För att kunna paras ihop och anslutas måste telefonen och nüvi-enheten vara påslagna och inom 10 m (33 fot) från varandra.

### Para ihop telefonen

1. Aktivera Bluetooth-komponenten på telefonen.
2. På nüvi-enheten trycker du på **Verktyg > Inställningar > Bluetooth**.
3. Tryck på knappen nedanför **Bluetooth**, och tryck sedan på **Till > OK**.
4. Tryck på **Lägg till enhet > OK**.
5. Välj telefonen och tryck sedan på **OK**.
6. Skriv Bluetooth-PIN-koden (**1234**) för nüvi-enheten på din mobiltelefon.

## Ringa ett nummer

1. Välj **Telefon** > **Ring**.
2. Ange numret och tryck sedan på **Ring**.
3. Om du vill avsluta samtalet välj  > **Lägg på**.

## Ta emot ett samtal



När du får ett samtal öppnas fönstret för inkommande samtal.

- Tryck på **Svara** om du vill svara.
- Tryck på **Ignorera** om du vill ignorera samtalet.

## Alternativ för laddning av nüvi-enheten

- Anslut bilströmkabeln till fästet medan nüvi-enheten är ansluten till fästet.
- Anslut USB-kabeln.
- Anslut en nätadapter (tillgängligt för vissa nüvi-modeller).

## Använda strömknappen

1. Tryck kort på **strömknappen** så visas fler alternativ:
  - Tryck på  och  för att justera skärmens ljusstyrka.
  - Tryck på **Lås skärm** för att förhindra oavsiktliga skärmtryckningar.
  - Stäng av enheten genom att trycka på **Stäng av**. Du kan även stänga av nüvi-enheten genom att hålla ned **strömknappen** i 2 sekunder.
2. Tryck kort på strömknappen så stängs menyn.



## Återställa nüvi-enheten

Om nüvi-enheten slutar fungera återställer du den genom att hålla **strömknappen** nedtryckt i 10 sekunder.

## Säkerhet för nüvi-enheten

1. Se till att du är på din säkerhetsplats och att nüvi-enheten tar emot satellitsignaler.
2. Tryck på **Verktyg > Inställningar > Säkerhet**.
3. Tryck på knappen nedanför **Garmin Lock**.
4. Ange en fyrsiffrig PIN-kod.
5. Tryck på **Välj**.


**OBS!** Om du glömmer din personliga kod och säkerhetsplats måste du skicka in nüvi-enheten till Garmin för att få den upplåst. Du måste också skicka med en giltig produktregistrering eller ett giltigt inköpskvitto.

## Registrera din nüvi-enhet

Gå till <http://my.garmin.com> för information om de senaste tjänsterna för dina Garmin-produkter. Från myGarmin™-webbplatsen kan du registrera din Garmin-enhet, hämta de senaste kartuppdateringarna och abonnera på onlinetjänster.

1. Gå till <http://my.garmin.com> och klicka på **Registrera**.
2. Följ onlineinstruktionerna för att installera myGarmin Agent™ och registrera din nüvi-enhet.

## Uppdatera programvaran

1. Anslut nüvi-enheten till datorn med hjälp av mini-USB-kabeln. Menyn AutoPlay öppnas.
2. Dubbelklicka på  för att öppna webbsidan för myGarmin Agent. Om menyn AutoPlay inte öppnas, eller om du sitter vid en Mac™-dator, går du till [www.garmin.com/agent](http://www.garmin.com/agent).
3. Följ instruktionerna på skärmen.

Efter att du installerat myGarmin Agent uppmannas du att öppna myDashboard varje gång du ansluter nüvi-enheten till datorn. myDashboard kontrollerar aktuella programuppdateringar och tillhandahåller ytterligare information om nüvi-enheten.

## nüMaps Guarantee™

För att få en gratis kartuppdatering (om tillgängligt) registrerar du din nüvi på <http://my.garmin.com> inom 60 dagar efter att ha hämtat satelliter och börjat använda den. Om du registrerar över telefon eller väntar längre än 60 dagar efter att du börjat hämta satelliter är du inte längre berättigad till den kostnadsfria kartuppdateringen.

## Mer information

Om du vill ha mer information om nūvi-enheten väljer du **Verktyg** > **Hjälp**. Hämta den senaste versionen av användarhandboken på [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Mer information om tillbehör finns på <http://buy.garmin.com> eller hos din Garmin-återförsäljare.

## Radiofrekvens exponering

För att uppfylla FCC:s krav gällande exponering av radiofrekvent strålning ska enheten endast användas i bilfästet eller som en handhållen enhet. Enheten ska inte användas i andra konfigurationer.

## Kontakta Garmin

Kontakta Garmins produktsupport om du har frågor när du använder din nūvi. Om du befinner dig i USA går du till [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) eller kontaktar Garmin USA per telefon på (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.

I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. via telefon på 0808 2380000.

I Europa går du till [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) och klickar på **Contact Support** (Kontakta support) för att få lokal supportinformation, eller kontaktar Garmin (Europe) Ltd. per telefon på +44 (0) 870 8501241.

Garmin®, Garmin-logotypen och nüvi är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. Garmin Lock™, myGarmin Agent™, nüLink!™, nüMaps Guarantee™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd. Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad. microSD™ är ett varumärke som tillhör SanDisk eller dess dotterbolag. Google™ är ett varumärke som tillhör Google Inc.

**De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata)  
under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på  
Garmins webbplats på [www.garmin.com](http://www.garmin.com).**

**GARMIN®**  **CE0682**

© 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Garmin International, Inc.  
1200 East 151<sup>st</sup> Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire,  
SO40 9LR, Storbritannien

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2<sup>nd</sup> Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

[www.garmin.com](http://www.garmin.com)