



zūmo[®] 200-serien snabbstartshandbok



för användning med zūmo 220


zūmo



Strömknapp

Tryck på och håll ned för att sätta på/stänga av zūmo.
Tryck snabbt för att justera belysningens ljusstyrka.

GPS-antenn




Högtalare

Batterilock

Batterikontakter

Mini-USB-
anslutning under
väderskydd



Serienummer
under
batteriet

Batterispärr: Skjut
uppåt för att öppna
batteriluckan.

microSD™-kortfack
under
batteriet

Viktig information

VARNING

I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av produkten och annat.

Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att minska risken för skador på person eller produkt som orsakas av att batteriet utsätts för extrem värme ska du ta bort enheten från bilen när du går ut eller förvara den skyddad från direkt solljus.

Innan du monterar zūmo läser du i guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* för information om lagar som gäller för montering på vindruta.

Komma igång

Installera batteriet

1. Ta fram litiumjonbatteriet som medföljde produktförpackningen.
2. Skjut spärren uppåt för att öppna batteriluckan på baksidan av zūmo.
3. Hitta metallkontakterna på litiumjonbatteriets ena sida.
4. Sätt i batteriet så att metallkontakterna på batteriet stämmer med metallkontakterna inuti batterihållaren.



5. Tryck försiktigt ned batteriet på plats.
6. Sätt tillbaka batterilocket genom att skjuta det på plats. Du ska höra ett klick.

Ansluta ström till zūmo

1. Fäll undan väderskyddslocket från mini-USB-kontakten på baksidan av zūmo.
2. Anslut strömkabeln för fordon till mini-USB-kontakten.


Ladda zūmo

Ladda zūmo i minst 4 timmar innan du använder den på batteri.

- Använd strömkabeln för bil.
- Använd USB-kabeln.
- Använd en nätadapter (tillval).
- Använd en batteriladdare (tillval).

Montera zūmo i en bil

1. Fäll undan väderskyddslocket från mini-USB-kontakten på baksidan av zūmo.



2. Anslut strömkabeln för fordon till mini-USB-kontakten.
3. Sätt fast vaggan på sugkopsfästet.
4. Ta bort plasthöljet från sugkopsfästet. Rengör och torka framrutan samt sugfästet med en luddfri trasa.
5. Placera sugkopsfästet på vindrutan.



6. För spaken bakåt mot vindrutan.
7. Placera underkanten av zūmo i vaggan.
8. Luta zūmo bakåt tills den fastnar.
9. Anslut den andra änden av strömkabeln till en strömkontakt i bilen. Om zūmo är ansluten och fordonet är igång startar enheten automatiskt.

Montera zūmo på motorcykeln

VARNING

Felaktig anslutning av strömkabeln med blottade ledningstrådar kan resultera i skada på fordonet eller batteriet och kan orsaka kroppsskada. Garmin rekommenderar starkt att du låter en erfaren montör med kunskap om elektriska system installera enheten.

MEDELANDE

För att spara på motorcykelns batteri bör du koppla ifrån strömkabeln till din zūmo-enhet när du inte kör.

Obs! Montera zūmo på en lämplig och säker plats på motorcykeln, beroende på tillgängliga strömkällor och säker kabeldragning.


Montera styrstångsfästet

Med zūmo följer fästeanordningar för två olika typer av styrstångsmontage. Anpassad montering kan kräva fler monteringsdelar (www.ram-mount.com).

Montera U-bygeln och styrstångsfästet:

1. Sätt U-bygeln runt styrstången och trä ändarna genom styrstångsfästet.
2. Dra åt muttrarna så att fästet sitter stadigt. Dra inte åt för hårt.


Obs! Rekommenderat vridmoment är 50 lbf-in. Överskrid inte vridmomentet på 80 lbf-in.




Montera styrstångsfästet på kopplings-/bromshandtagets klämfäste:

Obs! Både 1/4-tums och M6-bultar medföljer. Använd den storlek som passar i kopplings-/bromshandtagets fäste.

1. Ta bort de två fabriksmonterade bultarna från kopplings-/bromshandtagets klämfäste.
2. Trä de nya bultarna genom styrstångsfästet, avståndshylsorna och klämfästet.
3. Dra åt muttrarna så att fästet sitter stadigt.






Fäst bottenplattan på zümo-fästet

1. För skruvarna med kullrigt huvud (M4 × 40 mm) genom brickorna, vaggan, avståndshylsorna och bottenplattan.
2. Dra åt muttrarna så att bottenplattan sitter stadigt.

Fäst bottenplattan på styrstångsfästet

1. Sätt i styrstångsfästets kuled och bottenplattans kuled i den dubbla fästarmen.
2. Dra åt vredet lätt.
3. Ställ in position för bästa möjliga visning och användning.
4. Dra åt vredet så att fästet sitter stadigt.



Montera zūmo i fästet


1. Placera underkanten av zūmo i vaggan.
2. Luta zūmo bakåt i vaggan.
3. Tryck ned frigöringsspaken.



Ta bort zūmo från något av fästena


1. Koppla loss zūmo genom att trycka på frigöringsspaken på fästet.
2. Lyft ut zūmo.

Konfigurera zūmo


Starta zūmo genom att hålla  nedtryckt. Följ instruktionerna på skärmen.

Söka satelliter

Sök upp en öppen plats utomhus, utanför garaget och inte i närheten av höga byggnader. Stanna fordonet och slå på zūmo-enheten. Det kan ta några minuter innan enheten hittar satellitsignalen.

Staplarna  anger styrkan på mottagningen. När staplarna är gröna har satellitsignaler hittats. Nu kan du välja ett mål och navigera dit.

Återställa zūmo

Om zūmo slutar fungera ska du slå av och sedan slå på zūmo igen. Om det inte hjälper ska du hålla  nedtryckt i 10 sekunder. zūmo bör fungera normalt. Du kan också ta ur batteriet och sedan sätta i det igen.

Använda menysidan



- 1 GPS-signalstyrka.
 - 2 Status för Bluetooth-headset.
- Obs!** Beroende på användningsläge och dina inställningar visas sidorna på olika sätt.
- 3 Tryck här om du vill ändra användningsläge.
 - 4 Batteristatus.
 - 5 Aktuell tid. Tryck här för att ändra tidsinställningarna.
 - 6 Tryck här om du vill söka efter ett mål.
 - 7 Tryck här om du vill visa karten.
 - 8 Tryck här om du vill justera volymen.
 - 9 Tryck här om du vill använda verktyg, t.ex. Var är jag?, Hjälp och rutten.


Söka efter intressanta platser

1. Tryck på **Vart?** > **Intressant plats**.
2. Välj en kategori.
3. Välj ett mål och tryck på **Kör!**.

Om du vill söka efter namn trycker du på **Vart?** > **Intressant plats** > **Stava namnet**.

Om du vill söka i ett annat område trycker du på **Vart?** > **Nära**.

Använda Kör!-sidan



- 1 Tryck här om du vill visa rutten på karten.
- 2 Tryck här om du vill börja navigera längs rutten.
- 3 Tryck på Karta för att visa platsen och omgivningarna på karten.
- 4 Tryck för att spara platsen i Favoriter.

Använda kartsidan

Din rutt är markerad med en magentafärgad linje. Medan du kör vägleder zūmo dig till destinationen via röstuppmaningar, pilar på kartan och anvisningar överst på kartan. En målflagga anger din destination. Om du avviker från den ursprungliga ruten söks en ny rutt upp och du får en ny vägbeskrivning.



- 1 Tryck här för att visa nästa sväng (navigering på väg).



- 2 Tryck på textfältet för att visa svänglistan.



- 3 Tryck här för att zooma in och ut.

- 4 Tryck på fordonsikonen för att visa Var är jag?-sidan.



- 5 Tryck här för att visa färrdatum.



- 6 Tryck här för att visa menysidan.

Göra en avstickare

Om en väg längre fram är stängd kan du göra en avstickare.

Obs! Avstickare är inte tillgängligt när du navigerar fågelvägen.

1. När en rutt är aktiverad trycker du på **Meny**.
2. Tryck på **Avstickare**.

zūmo-enheten försöker hitta en alternativ rutt som undviker nuvarande väg eller nästa väg i din svänglista och återvänder sedan till den ursprungliga ruten. Om den rutt du för närvarande navigerar är det enda rimliga alternativet kan det hända att din zūmo inte beräknar någon omväg.

Lägga till ett stopp i en rutt


1. När en rutt är aktiv trycker du på **Meny > Vart?**.
2. Sök efter det extra stoppet.
3. Tryck på **Kör!**.
4. Tryck på **Lägg in som delmål** om du vill lägga till det här stoppet före slutmålet.
ELLER
Tryck på **Välj som ny destination** om du vill ange platsen som nytt slutmål.

Tips! Om du vill lägga till fler än ett stopp redigerar du aktuell rutt. Tryck på **Vart? > Egna rutter**.

Navigera fågelvägen

Om funktionen för fågelväg är aktiverad när du väljer ett mål plottas en rak linje till målet.

1. Tryck på **Verktyg > Inställningar > Navigation**.
2. Under **Ruttinställningar** trycker du på **Fågelvägen**.



Para ihop ditt Bluetooth®-headset

Du kan lyssna på ljud från din zūmo med ditt Bluetooth-headset. Första gången du använder två enheter tillsammans måste du "para ihop" dem. Ditt Bluetooth-headset och zūmo måste vara påslagna och inom 10 meters avstånd från varandra. När du en gång har parat ihop de två enheterna ansluter de automatiskt till varandra varje gång du sätter på dem.

1. Tryck på **Verktyg > Inställningar > Bluetooth**.
2. Aktivera Bluetooth-tekniken på zūmo.
3. Under Anslutningar trycker du på **Lägg till** eller **Byt**.
4. Aktivera läget hitta mig/möjlig att upptäcka/synlig för ditt headset.

5. Tryck på **OK** på zūmo.
6. Välj ditt headset och tryck på **OK**.
7. Ange Bluetooth-PIN-koden för ditt headset om det behövs, och tryck på **Klar**.
8. Tryck på **OK**.

Använda TracBack®

Tryck på **Vart?** > **TracBack** om du vill se din senaste resväg. Tryck på **Spara** så sparas resvägen som en favorit. Tryck på **Kör!** om du vill visa returrutten för din senaste resväg.

Skydda zūmo

1. Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Säkerhet** > **Garmin Lock**.
2. Ange en fyrsiffrig PIN-kod och kör till en säkerhetsplats.

Obs! Om du glömmer bort både PIN-kod och säkerhetsplats måste du skicka in zūmo-enheten till Garmin för att få den upplåst. Du måste också skicka med en giltig produktregistrering eller ett giltigt inköpskvitto.

Produktregistrering

Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår online-registrering redan i dag. Gå till <http://my.garmin.com>. Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.

Kontakta Garmin

Kontakta Garmin om du har frågor om användningen av zūmo. I USA går du till www.garmin.com/support eller kontaktar Garmin USA på telefonnummer (913) 397-8200 eller (800) 800-1020.

I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. via telefon på 0808 2380000.

I Europa går du till www.garmin.com/support och klickar på **Contact Support** för att få lokal supportinformation, eller kontaktar Garmin (Europe) Ltd. per telefon på +44 (0) 870 8501241.

Mer information

Om du vill ha mer information om zūmo trycker du på **Verktyg** > **Hjälp**. Du kan hämta den senaste versionen av användarhandboken på www.garmin.com. Mer information om tillbehör finns på <http://buy.garmin.com> eller hos din Garmin-återförsäljare.

Garmin®, Garmin-logotypen, zūmo® och TracBack® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. Garmin Lock™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd. microSD™ är ett varumärke som tillhör SD Card Association. Övriga varumärken och varunamn tillhör deras respektive ägare. Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Garmin är licensierad.

De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden för dina Garmin- produkter finns på Garmins webbplats på www.garmin.com.



© 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southamton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com