

GARMIN®

# zūmo® 660

snabbstartshandbok




## zūmo



**Strömknapp:**

Tryck på och håll ned när du vill sätta på/stänga av zūmo.

Tryck snabbt om du vill justera volymen eller belysningens ljusstyrka.



**OBS!** Monteringsanvisningar för motorcykel och bil finns i *installationsinstruktionerna för zūmo 660* i produktförpackningen.



I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av produkten och annat.

## Installera batteriet

1. Ta fram litiumjonbatteriet som medföljer i produktförpackningen.
2. Tryck på spärren tills batterilocket på baksidan av zūmo öppnas.
3. Hitta metallkontakterna på litiumjonbatteriets ena sida.
4. Sätt i batteriet så att metallkontakterna på batteriet stämmer med metallkontakterna inuti batterihållaren.
5. Sätt tillbaka batterilocket.




**WARNING!** Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra att skador uppstår ska enheten tas med från bilen när du går ut eller skyddas från direkt solljus.

## Olika sätt att ladda batteriet till zūmo

- Använd strömkabeln för bil.
- Använd USB-kabeln.
- Använd en nätadapter (tillval).
- Använd en batteriladdare (tillval).

**WARNING!** Låt alltid batteriet sitta i när zūmo är påslagen.

## Konfigurera zūmo

Starta zūmo genom att trycka på  **strömknappen**. Följ instruktionerna på skärmen.

## Söka satelliter

1. Sök upp en öppen plats utomhus, utanför garaget och inte i närheten av höga byggnader.
2. Stanna fordonet och slå på zūmo-enheten.

Det kan ta några minuter innan enheten hittar satellitsignalen. Staplarna  anger styrkan på mottagningen. När en stapel är grön har zūmo fått kontakt med satellitsignaler. Nu kan du välja ett mål och navigera dit.

## Använda menysidan



- 1 GPS-signalstyrka.
- 2 Status för Bluetooth®-teknik.
- 3 Tryck och välj motorcykel-, skoter-, bil- eller fotgängarläge.
- 4 Batteristatus.
- 5 Aktuell tid. Tryck här om du vill ändra inställningarna.
- 6 Tryck här om du vill söka efter ett mål.
- 7 Tryck här om du vill visa kartan.
- 8 Tryck här om du vill ringa ett samtal när du är ansluten till en [kompatibel mobiltelefon](#).
- 9 Tryck här om du vill justera volymen.
- 10 Tryck här om du vill använda verktyg, t.ex. Var är jag?, Hjälp och rutter.

## Söka efter intressanta platser

1. Tryck på **Vart?** > **Intressant plats**.
2. Välj en kategori och en underkategori.
3. Välj ett mål och tryck på **Kör!**.

Om du vill ange bokstäver som finns i namnet trycker du på **Vart?** > **Intressant plats** > **Stava namnet**.

Om du vill söka efter en plats i ett annat område trycker du på **Vart?** > **Nära**.

## Lägga till ett stopp

1. När en rutt är aktiv trycker du på **Meny** > **Vart?**
2. Sök efter det extra stoppet.
3. Tryck på **Kör!**.
4. Tryck på **Lägg in som delmål** om du vill lägga till det här stoppet före slutmålet.



**TIPS!** Om du vill lägga till fler än ett stopp redigerar du aktuell rutt. Tryck på **Vart?** > **Egna rutter**.


## Följ din rutt

Din rutt är markerad med en magentafärgad linje. Medan du kör vägleder zūmo dig till destinationen via röstuppmaningar, pilar på kartan och anvisningar överst på kartan.

Om du avviker från ruten beräknas en ny rutt och du får en ny vägbeskrivning.



1. Tryck här om du vill visa sidan Nästa sväng eller sidan för vägflshjälp (om tjänsten är tillgänglig).



2. Tryck här om du vill visa sidan Svänglista.



3. Tryck här för att zooma in och ut.
4. Tryck här för att visa färdatorsidan.



5. Tryck här om du vill visa Var är jag?-sidan.




6. Tryck här om du vill gå tillbaka till menysidan.

## Navigera fågelvägen

Om funktionen för fågelväg är aktiverad när du väljer ett mål plottas en rak linje till målet.

1. Tryck på **Verktyg > Inställningar > Navigation**.
2. Under **Ruttinställningar** trycker du på **Fågelvägen**.



## Aktivera bränslepårning

När zūmo är ansluten till motorcykelfästet kan du få ett meddelande när bränslenivån är låg.

På färddatorsidan trycker du på **Verktyg > Inställningar > Bränslemätare**.

- Under **bränslepårning** väljer du **På**. En bränslemätare visas under kompassen på kartsidan.
- Under **Distans per tank** anger du hur långt motorcykeln kan gå per tank bränsle.
- Under **Varning för låg Bränslepårning** väljer du när du vill bli meddelad om att bränslenivån är låg.

## Använda handsfree-funktionerna

Med hjälp av Bluetooth-teknik kan zūmo anslutas till din mobiltelefon om du vill ha händerna fria.

För att kunna paras ihop och anslutas måste zūmo och den andra enheten vara påslagna och inom 10 meters avstånd från varandra. zūmo-enheten kan vara ansluten till en telefon och ett headset samtidigt.

Om du vill kontrollera om din enhet med Bluetooth-teknik är kompatibel med zūmo går du till [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

## Para ihop zūmo med mobiltelefonen

1. Tryck på **Meny** > **Verktyg** > **Inställningar** > **Bluetooth**.
2. Under **Bluetooth** trycker du på **Till**.
3. På menysidan trycker du på **Verktyg** > **Inställningar** > **Bluetooth**.
4. Under **Telefon** trycker du på **Lägg till** (eller **Ändra**).
5. Aktivera Bluetooth-komponenten på telefonen. Aktivera läget hitta mig/möjlig att upptäcka/synlig. De här inställningarna finns på en meny kallad Bluetooth, Anslutningar eller Handsfree.
6. Tryck på **OK** på zūmo.
7. Välj telefonen och tryck sedan på **OK**.
8. Ange **1234** i telefonen.

## Svara på ett samtal

När du får ett samtal öppnas fönstret för inkommande samtal. Tryck på **Svara** om du vill svara. Tryck på **Ignorera** om du inte vill ta samtalet och stänga av ringsignalen.

## Använda telefonboken

1. Tryck på **Telefon** > **Telefonbok**.
2. Tryck på den post (kontakt) i telefonboken som du vill ringa upp.
3. Tryck på **Ring** om du vill ringa upp kontakten.




**OBS!** Det finns telefoner som inte kan hantera alla funktioner på telefonmenyn i zūmo.

## Ringa upp en sevärighet

1. Tryck på **Telefon** > **Intressant plats**.
2. Sök efter det ställe du vill ringa till.
3. Tryck på **Ring** eller .

## Ringa ett nummer



1. Tryck på **Telefon** > **Ring**.
2. Ange numret och tryck sedan på **Ring**.
3. Om du vill avsluta samtalet trycker du på  > **Lägg på**.

## Para ihop med ett trådlöst headset

1. Tryck på **Meny** > **Verktyg** > **Inställningar** > **Bluetooth**.
2. Under **Bluetooth** trycker du på **Till**.
3. På menysidan trycker du på **Verktyg** > **Inställningar** > **Bluetooth**.

4. Under **Ljud** trycker du på **Lägg till** (eller **Ändra**).
5. Slå på ditt headset och aktivera läget hitta mig/möjlig att upptäcka/synlig om det behövs.
6. Tryck på **OK** på zūmo.
7. Välj ditt headset och tryck på **OK**.
8. Ange Bluetooth PIN-koden/lösenordet för headsetet om det behövs och tryck på **Klar**.
9. Tryck på **OK**.

## Tips och genvägar

- Om du snabbt vill gå tillbaka till menysidan trycker du på och håller ned **Bakåt**.
- Om du vill se fler alternativ trycker du på  och . Håll nedtryckt om du vill bläddra snabbare.

Beroende på användningsläge och dina inställningar visas sidorna på olika sätt.

## Överföra filer till zūmo

1. Sätt in ett minneskort (tillval).
2. Anslut USB-kabeln.
3. Överför filer till zūmo.
4. Mata ut och koppla ut USB-kabeln.

## Lyssna på MP3-filer

1. Tryck på **Verktyg** > **Mediaspelare**.
2. Tryck på **Källa** om du vill öppna MP3-spelaren.
3. Tryck på **Sök**.
4. Tryck på en kategori.
5. Tryck på **Spela alla**.


## Låsa zūmo

1. Tryck på **Verktyg** > **Inställningar** > **Säkerhet**.
2. Tryck på knappen nedanför **Garmin Lock**.
3. Ange en fyrsiffrig PIN-kod och kör till en säkerhetsplats.



**OBS!** Om du glömmert din PIN-kod och säkerhetsplats måste du skicka zūmo-enheten tillsammans med giltig produktregistrering eller giltigt inköpsbevis till Garmin för uppläsning.

## Återställa zūmo

Om zūmo-enhetens skärm slutar fungera ska du slå av och sedan slå på zūmo igen. Om det inte hjälper håller du  **strömknappen** intryckt i 8 sekunder. Sätt på zūmo igen. zūmo bör fungera normalt.

## Produktregistrering

Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår online-registrering redan i dag. Besök vår webbplats på <http://my.garmin.com>. Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.

## Mer information

Om du vill ha mer information om zūmo trycker du på **Verktyg** > **Hjälp**. Du kan hämta den senaste versionen av användarhandboken på [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Mer information om tillbehör finns på <http://buy.garmin.com> eller hos din Garmin-återförsäljare.

## nūMaps Guarantee™

Om du vill få en kostnadsfri kartuppdatering registrerar du zūmo-enheten på <http://my.garmin.com> inom 60 dagar efter att du mottog satellitdata för första gången. Om du registrerar över telefon eller väntar längre än 60 dagar är du inte längre berättigad till den kostnadsfria kartuppdateringen. Mer information finns på [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps).

## Kontakta Garmin

Kontakta Garmin om du har frågor om användningen av zūmo. Om du befinner dig i USA går du till [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) eller kontaktar Garmin USA per telefon på (913) 397-8200 eller (800) 800-1020.

I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. via telefon på 0808 2380000.

I Europa går du till [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) och klickar på **Contact Support** för att få lokal supportinformation, eller kontaktar Garmin (Europe) Ltd. per telefon på +44 (0) 870 8501241.

## Överensstämmelseförklaring (DoC)

Härmed intygar Garmin att den här zūmo-enheten uppfyller de grundläggande kraven och andra tillämpliga föreskrifter i direktiv 1999/5/EG. Den fullständiga överensstämmelseförklaringen för din Garmin-produkt finns på Garmins webbplats: [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Garmin®, Garmin-logotypen och zūmo® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. Garmin Lock™ och nüMaps Guarantee™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd. Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. Övriga varumärken och varunamn tillhör deras respektive ägare.

**De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på Garmins webbplats på [www.garmin.com](http://www.garmin.com).**



© 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Garmin International, Inc.  
1200 East 151<sup>st</sup> Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Storbritannien

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2<sup>nd</sup> Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

[www.garmin.com](http://www.garmin.com)