



Skanna för att spara en kopia

SV

ZEUS® SR SNABBSTARTSGUIDE

Det här dokumentet beskriver de grundläggande kontrollerna på B&G Zeus® SR-multifunktionsdisplayen (MFD).


För den senaste versionen av det här dokumentet och andra appguider laddar du ner B&G-mobilappen, skannar QR Code® och ansluter till Zeus® SR eller besöker: www.bandg.com/download/zeus-sr.

→ **Obs!** Läs den medföljande installationshandboken innan du slår på enheten.

GRUNDLÄGGANDE KONTROLLER

Slå på enheten genom att hålla strömknappen intryckt (G). Ett pip indikerar att enheten startar.

Om du vill stänga av enheten håller du strömknappen intryckt eller väljer **Stäng av** på snabbmenyn.



- | | |
|-----------------|---------------------------|
| A Pekskärm | F Waypoint |
| B Start | G Ström |
| C App-meny | H Anpassningsbara knappar |
| D Rullningshjul | • 1x 10"-enhet |
| E Avsluta | • 2x 12"- och 16"-enheter |
| | I Minneskortlucka |

Extern strömkontroll

Strömmen till enheten kan styras med en extern brytare eller andra enheter. Mer information om tillgängliga alternativ finns i enhetens installationshandbok.


→ **Obs!** Om MFD-enheten styrs av en extern strömkälla kan den inte stängas av med strömknappen. Om du i stället håller strömknappen intryckt försätts enheten i standbyläge. Aktivera enheten genom att trycka på strömknappen igen.

FÖRSTA START

När du startar enheten för första gången, eller när du startar den efter en fabriksåterställning, måste du slutföra den ursprungliga inställningen för språk, land, tidszon, båt nätverk, och följa anvisningarna på skärmen.

INSTÄLLNINGSGUIDE


På skärmen **Välkommen** väljer du. **Fortsätt inställning av enheten** för att slutföra enhetsinställningarna. Alternativt kan du välja inställningsikonen ⚙️, som finns på startskärmen, och sedan välja **Installationsguide** för att ställa in enheten.



→ **Obs!** Det är viktigt att ställa in MFD-enheten för korrekt navigation och säkerhet till havs.

SNABBMENY

Snabbmenyn ger dig omedelbar åtkomst till grundläggande systeminställningar och funktioner. Tryck på strömknappen en gång för att visa snabbmenyn eller svep nedåt från skärmens överkant.



→ **Obs!** Om du vill dölja snabbmenyn sveper du uppåt eller trycker var som helst på skärmen.


APPAR

En app är ett program för en unik egenskap eller funktion. Tillgängligheten för vissa appar beror på enhetens storlek och den maskinvara som är ansluten.

Om du vill ha appspecifika användarhandböcker laddar du ner B&G-appen till din mobila enhet och ansluter den till din skärmenhet eller besöker: www.bandg.com/downloads/zeus-sr.

STARTSKÄRMEN

Välj ☰ för att öppna aktivitetsfältet och välj det igen för att komma till startskärmen. Alla appar, inställningar och varningsmeddelanden kan nås från startskärmen.




- A Hem – välj för att visa startskärmen
 - B Larmlista – välj för att visa senaste och historiken för systemvarningar
 - C Inställningar – välj för att visa MFD-inställningar
 - D Statusfält – visar aktuell dag och tid, tillsammans med status för molnsynkronisering, navigering och internetanslutning
 - E Appar – en rutnätslayout för alla system- och anpassade appar
 - F Avsluta – välj för att lämna startskärmen och återgå till den senast använda appen
- **Obs!** Avsluta avaktiveras om det inte finns några aktiva appar.

NÖDSITUATION OCH MÖB

Använd appen Man överbord (MÖB) för nödsituationer. För att öppna appen väljer du MÖB-ikonen (2) på startskärmen.


Välj Man över bord-markeringen (3) för att skapa en MÖB-waypoint för fartygets position. Välj sedan knappen Ring assistans (4) Följ instruktionerna för att svara på nödläget.



→ **Obs!** Använd appen Waypoints & Rutter för att ta bort din MÖB-waypoint.

LARM


Enheten övervakar kontinuerligt de anslutna givarna och enheterna för varningar, systemfel och miljöförändringar. Det går att konfigurera varningar genom att ställa in regler. Navigera till **Inställningar > Varningar**.



ANSLUT TILL MOBILAPPEN

Välj **Anslut till B&G-appen** på snabbmenyn för att ansluta din mobila enhet (telefon eller surfplatta) till enheten.

Ladda ned B&G-mobilappen från App Store® eller Google Play® och skanna sedan QR Code®.



När du är ansluten kan du använda mobilappen för att:

- Visa och ladda ner appguider på din mobila enhet
- Registrera skärmenheten
- Prenumerera på premiumsökort
- Skapa dina egna waypoints, rutter och spår
- Utforska intressepunkter
- Övervaka marin trafik och väder
- Ladda ner och installera mjukvaruuppdateringar till skärmenheten

→ **Obs!** En aktiv internetanslutning krävs för den här funktionen.