

UPPACKNING OCH FÖRSTA UPPSTART

Denna instruktion gäller som tillägg till motorns ordinarie instruktionsbok för Suzuki utombordare, modell: DF2,5 - DF4A / DF5A / DF6A - DF8A / DF9,9A - DF9,9B / DF15A / DF20A.

Följ stegen noggrant vid uppackning, påfyllning av olja samt första uppstart.

1. Uppackning

- Om förpackningen är skadad är det en transportskada vilket då behöver reklameras till transportören.
- Öppna förpackningen och visuellt kontrollera motorn.
- Vid skada, kontakta din återförsäljare.

2. Påfyllning av motorolja

- Fyll på motorolja. Kravspecifikation för motorolja: API SG/SH/SJ/SL/SM. Viskositet SAE 10W-40.
- Kontrollera oljenivån med oljestickan/indikationsglaset. Utförlig information finns i motorns instruktionsbok.

DF2,5: 0,38 liter
DF4A / DF5A / DF6A: 0,7 liter
DF8A / DF9,9A: 0,8 liter
DF9,9B / DF15A / DF20A: 1,0 liter

3. Första uppstart och kylvattenskontroll

- Starta motorn enligt instruktionsboken.
- Kontrollera att kylvatten strömmar ut från skvallerhålet.
- Om ingen skvallerstråle syns, stäng av motorn direkt och kontrollera vattenintag alternativt kontakta din återförsäljare.

Vi önskar dig lycka till med din nya SUZUKI utombordare och hoppas att du kan njuta maximalt av dina båtturer!

För att bibehålla motorns garanti och säkerställa lång livslängd krävs service minst en gång per år. Vid frågor, kontakta din återförsäljare.